



Выходные сигналы (могут быть инвертированы при пусконаладке)
 От системы пожарной сигнализации
 При отсутствии необходимости устанавливается переключатель (по умолчанию)

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Согласовано |
| | | | |

| | | | | | |
|-------------------|---------|------|--------------|-------|--------|
| СВТ65.043.000 | | | | | |
| Гатчина | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| ГИП | | | | | |
| Нач.отд. | | | | | |
| Н.контр. | | | | | |
| Провер. | | | | | |
| Разраб. | | | | | |
| ШК1101-XX | | | Стадия | Лист | Листов |
| | | | Р | 1 | 1 |
| Схема подключения | | | ООО "Форинд" | | |