

Сброс ЦП-1 и ЦП-1М на заводские настройки

Иногда появляется необходимость сбросить конфигурацию и настройки системы АСПС01-13-1310 (СВИТ) - сбой программы, утеря пароля, восстановление системы после некомпетентного обслуживания, исправление ошибок конфигурирования.

Процедура сброса описана в руководстве по программированию АСПС01-13-1310 на странице 20 (Версия 3.1). Но попытка описания процедуры одновременно для приборов ЦП-1 и ЦП-1М откровенно говоря не удалась - текста раздела получился путанным и неоднозначным. Для исправления ситуации привожу раздельное описание для каждого из приборов:

Восстановление заводских настроек прибора ЦП-1 СВТ29.23.000

1. Отключить АКБ;
2. Отключить питание;
3. Установить все движки ДИП-переключателя на плате БКУ в верхнее положение;
4. Включить питание, при этом должны начать мигать светодиоды служебной индикации;
5. Дождаться пока светодиоды перестанут мигать, а крайний правый желтый светодиод перейдет в режим непрерывного свечения;
6. Выключить питание;
7. Перевести все движки ДИП-переключателя в нижнее положение;
8. Включить питание;
9. Подключить АКБ.

Восстановление заводских настроек прибора ЦП-1М СВТ55.55.000-01

1. Отключить АКБ;
2. Отключить питание;
3. Установить джампер над процессором в нижнее положение (замкнуты два нижних контакта);
4. Установить все движки ДИП-переключателя на плате БКУ в верхнее положение;
5. Включить питание, при этом на ЖК-индикаторе прибора появится надпись "Иниц.ЕЕПРОМ";
6. Дождаться появления надписи "ЕЕПРОМ Готова";
7. Выключить питание;
8. Установить джампер на процессором в верхнее положение (замкнуты два верхних контакта);
9. Перевести все движки ДИП-переключателя в нижнее положение;
10. Включить питание;
11. Подключить АКБ.