


ШК14-01-хх-М СВТ65.200.000 Шкаф управления задвижкой



Подключение задвижки с датчиками предельного момента (заклинивания)

- SQ1 - Датчик открытого состояния
- SQ2 - Датчик закрытого состояния
- SQ3 - Датчик предельного момента при открытии
- SQ4 - Датчик предельного момента при закрытии