



Блокировка автоматического пуска
Съем блокировки автоматического пуска
Автоматический пуск
Дистанционный пуск
Контроль утечки углекислоты
Контроль вскрытия модуля
Вскрытие модуля

Таблица настройки устройства ARK1

Устанавливаемый параметр	Значение	Примечание
Задержка выдачи команды на модуль тушения, сек.	10	
Время воздействия на модуль тушения, сек.	4	
Авт. управление МТ2	Нет	
Задержка выдачи команды на пуск модуля МТ2, сек.	2	
Блокировка выдачи команды на дистанционный пуск	Нет	
Формирование сигнала "Тушение"	По СДУ	
Управление интерфейсом	ЦП-1М	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Автоматическая установка модульного пожаротушения					
Схема электрическая принципиальная					
			Страница	Лист	Листов
			Р	1	
			Техподдержка +7(921)585-85-80 000 "Форинг"		

Инв.№ год. Подпись и дата Взамен инв.№